

## **Садоводческое некоммерческое товарищество «САДКО»**

Юридический адрес: 143121 Московская область, Рузский район, д.Щелканово

**ИНН 5075011898 КПП 507501001 ОГРН 1025007589617**

### **Положение об электроснабжении в СНТ «Садко»**

**Утверждено Общим собранием  
СНТ «Садко»  
Апрель 2021г.**

Настоящее Положение разработано на основании ст.ст. 539-547 Гражданского кодекса РФ, положений Федерального Закона «Об электроэнергетике», Федерального закона № 217 «О садоводческих товариществах», Устава СНТ «Садко», Договора с энергоснабжающей организацией, Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 29.12.2020) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии".

Распределительная сеть энергопередающих устройств, включающая Комплектные Трансформаторные Подстанции №№ 3126, 3127 (далее КТП), воздушную Линию Электропередачи СНТ «Садко» (далее ВЛ СНТ «Садко»), принадлежат СНТ «Садко» и являются имуществом общего пользования.

#### **1.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение определяет принципы присоединения/отсоединения членов СНТ «Садко» и граждан, ведущих садоводство на земельных участках СНТ «Садко» без участия в товариществе (далее Потребитель) к ВЛ СНТ «Садко», правила пользования Потребителями электроэнергией для собственных нужд, правила расчетов Потребителей за электроэнергию. Настоящее Положение не распространяется на вопросы, связанные с организацией и оплатой электроснабжения энергопринимающих устройств общего пользования (освещение улиц, подключение дома сторожей и т.п.), организацией поддержания в надлежащем состоянии энергосети СНТ «Садко», ее модернизацию.

1.2. Целями настоящего Положения являются:

1.2.1. Установление для всех Потребителей единых правил и условий потребления электрической энергии, эксплуатации электрического оборудования на территории СНТ, а также, связанных с этим обязанностей Потребителей и Правления СНТ;

1.2.2. Безопасная эксплуатация и поддержание в исправном состоянии объектов инфраструктуры электроснабжения СНТ;

1.2.3. Урегулирование взаимоотношений между Правлением СНТ «Садко» и Потребителями, связанных с уплатой взносов за потребленную электроэнергию;

1.2.4. Учет и контроль потреблённой электроэнергией, как в СНТ в целом, так и каждым Потребителем персонально, своевременная оплата за потреблённую электрическую энергию.

1.3. Потребитель может иметь только одно присоединение к ВЛ на одном участке.

1.4. Максимальная разрешенная Потребителю мощность электроэнергии из расчета на один участок устанавливается решением Правления СНТ «Садко» на

основании мощности и технического состояния КТП, техническими параметрами и состоянием ВЛ СНТ «Садко», нормативных положений, измерений параметров энергосети СНТ «Садко», расчетов. Начальная максимальная мощность составляет 3,5 кВт на одного Потребителя. По заявлению потребителя в Правление максимальная мощность может быть увеличена вплоть до 15 кВт. При этом максимальный ток на одну фазу должен быть ограничен 25А.

1.5. Учет использованной СНТ «Садко» электроэнергии осуществляется по показаниям общих электросчетчиков, установленных на КТП.

1.6. Учет использованной Потребителем электроэнергии производится по показаниям индивидуального электросчетчика Потребителя. Пользование электроэнергией Потребителем без установленного персонального электросчетчика не допускается.

1.7. Ответственность за обеспечение технической эксплуатации КТП и ВЛ СНТ «Садко» возлагается на Председателя Правления СНТ «Садко», электрика или другое уполномоченное лицо, которые обязаны выполнять требования Правил Устройства Электроустановок (ПУЭ), Правил технической эксплуатации и Правил техники безопасности.

1.8. Линией разграничения принадлежности и эксплуатационной ответственности между СНТ «Садко» и Потребителем является прямая, проходящая через зажимы ответвления от ВЛ к энергоприемникам Потребителя.

1.9. Устройство и поддержание в надлежащем состоянии ответвления (внешней электропроводки) от линии разграничения принадлежности и эксплуатационной ответственности между СНТ «Садко» и Потребителем (непосредственно ответвление, бокс, автоматический выключатель, индивидуальный электросчетчик и др.) до ввода в строение на участке Потребителя, монтаж внутреннего оборудования производится материалами Потребителя и за счет его средств.

1.10. Потребитель вправе использовать электроэнергию только для **бытового потребления**.

1.11. Для электроснабжения Потребителей с максимальной допустимой мощностью до 5 кВт используется однофазное подключение («фаза» - «ноль»). Для электроснабжения Потребителей с максимальной допустимой мощностью свыше 5 кВт до 15 кВт используется трехфазное подключение.

1.12. Правление СНТ «Садко» не несет ответственности за убытки Потребителя, связанные с прекращением подачи электроэнергии ОАО «Мосэнергосбыт» или подачей Потребителю по его вине электроэнергии ненадлежащего качества, а также в случае аварий на распределительной сети энергопередающих устройств, принадлежащей СНТ «Садко».

## **2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОТВЕТВЛЕНИЮ ОТ ВЛ СНТ «САДКО» К ПОТРЕБИТЕЛЮ**

2.1. Ответвление и внутренняя сеть Потребителя должны соответствовать требованиям Правил Устройства Электроустановок (ПУЭ).

2.2. Ответвление от ВЛ СНТ «Садко» к Потребителю осуществляется через персональный прибор учета потребленной электроэнергии (счетчик) Потребителя.

2.3. Счетчик Потребителя должен соответствовать требованиям энергоснабжающей организации.

2.4. Счетчик Потребителя должен быть установлен на ближайшей к Потребителю опоре ВЛ СНТ «Садко» в закрывающемся ящике со смотровым окном или универсальным ключом. Допускается использование одного ящика для установки счетчиков нескольких Потребителей.

2.5. Ответвление выполняется проводом сечения не менее 16 мм<sup>2</sup>.

2.6. Для защиты и ограничения максимальной допустимой мощности Потребителя, вместе со счетчиком в ящике устанавливается автоматический выключатель. Номинальная мощность автоматического выключателя определяется в соответствии с пунктом 1.4 настоящего положения.

2.7. Ответвление от ВЛ СНТ «Садко» до строения Потребителя осуществляется воздушным путем.

2.8. Правление СНТ «Садко» вправе определить другие требования к ответвлению от ВЛ СНТ «Садко» к строению Потребителя, связанные с конкретными условиями сети Потребителя.

### **3. ПРИСОЕДИНЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ К ВЛ СНТ «САДКО»**

3.1. Для присоединения к ВЛ СНТ «Садко», Потребитель подает заявление в Правление СНТ «Садко».

3.2. Правление СНТ «Садко» не позднее 30-ти календарных дней с момента вручения Потребителем заявления, обязано рассмотреть заявление и принять по нему решение. В случае положительного решения Правления Председатель СНТ «Садко» передает заявку на подключение электрику или другому уполномоченному лицу.

3.3. Непосредственное присоединение Потребителя к ВЛ СНТ «Садко» осуществляет только электрик или другое уполномоченное правлением лицо. Присоединение Потребителя к ВЛ прочими лицами не допускается.

3.4. Присоединение Потребителя к ВЛ СНТ «Садко» без счетчика не допускается.

3.5. Присоединение Потребителя к ВЛ СНТ «Садко» осуществляется только при отсутствии задолженностей Потребителя перед СНТ «Садко».

3.6. Присоединение осуществляется материалами Потребителя и за его счет.

3.7. Правление СНТ «Садко» обеспечивает хранение заявлений Потребителей.

### **4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ**

#### **4.1. Потребитель обязан:**

4.1.1. Ежемесячно производить оплату за потребленную Потребителем электроэнергию и обязательных платежей, предусмотренных разделами 7 и 8 настоящего Положения.

4.1.2. Использовать электроэнергию в бытовых целях в необходимом ему количестве в пределах установленного ему лимита разрешенной мощности;

4.1.3. Производить сверку расчетов за электроэнергию с бухгалтером или другим уполномоченным лицом СНТ «Садко».

4.1.4. Бережно относиться к общественному электрическому оборудованию СНТ «Садко», о любых обнаруженных неисправностях общего и индивидуального электрооборудования сообщать в Правление СНТ «Садко».

4.1.5. Соблюдать правила электрической и пожарной безопасности на своем участке.

4.1.6. Нести бремя содержания и эксплуатации общего электрохозяйства.

4.1.7. Поддерживать в надлежащем состоянии ответвление от точки разграничения принадлежности и эксплуатационной ответственности между СНТ «Садко» и Потребителем в соответствии с требованиями настоящего Положения.

4.1.8. Обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность эксплуатируемой внутренней электросети Потребителя.

4.1.9. Использовать индивидуальные электросчетчики, разрешенные к применению для бытовых нужд, незамедлительно сообщать в Правление СНТ «Садко» о неисправностях в работе счетчика.

4.1.10. Неисправный счетчик заменяется электриком или другим уполномоченным лицом за счет Потребителя. Потребитель вправе приобрести счетчик самостоятельно и передать его электрику или другому уполномоченному лицу. Старый счетчик заменяется новым с одновременным составлением акта.

4.1.11. Производить обрезку разросшихся деревьев и кустарников, находящихся на участке Потребителя в зоне ВЛ СНТ «Садко», а также в зоне ответвления от неё к Потребителю.

#### **4.2. Потребителю запрещается:**

4.2.1. Превышать установленный Потребителю лимит потребляемой мощности.

4.2.2. Самовольно подключаться к ВЛ СНТ «Садко».

4.2.3. Увеличивать разрешенное значение токов автоматов, предохранителей и других защитных устройств.

4.2.4. Заменять электросчетчик без уведомления Правления и без составления акта, с указанием в нем значений демонтируемого и вновь устанавливаемого электросчетчиков.

4.2.5. Подключать к своим сетям других Потребителей.

### **5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРАВЛЕНИЯ СНТ «САДКО»**

#### **5.1. Правление СНТ «Садко» обязано:**

5.1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию ВЛ СНТ «Садко» от КТП до линии разграничения принадлежности и эксплуатационной ответственности между СНТ «Садко» и Потребителем в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок (ПТЭ) и Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок (ПТБ).

5.1.2. Определять максимальную разрешенную мощность из расчета на один участок СНТ «Садко». В зависимости от установленной мощности определять номинальный ток входных автоматических выключателей Потребителей.

5.1.3. Осуществлять присоединение Потребителя к сети СНТ «Садко» при условии выполнения Потребителем требований, предусмотренных настоящим Положением.

5.1.4. Определять потери СНТ «Садко», связанные с передачей используемой электроэнергии Потребителю. Расходы определяются в процентах от потребленной Потребителем электроэнергии.

5.1.5. На общем собрании СНТ «Садко» утверждать потери СНТ «Садко» (п. 5.1.4), связанные с использованием Потребителем электроэнергии для возмещения Потребителями.

5.1.6. Обеспечивать регулярный прием платежей за электроэнергию от Потребителей.

5.1.7. Организовать ежемесячную передачу электриком или другим уполномоченным лицом показаний индивидуальных электросчетчиков бухгалтеру или другому уполномоченному лицу.

#### **5.2. Правление СНТ «Садко» вправе:**

5.2.1. Осуществлять проверку у Потребителей индивидуальных электросчетчиков, вводных автоматических выключателей (автоматов), токораспределительной сети на соответствие техническим требованиям, требованиям технической и пожарной безопасности, в том числе разрешенной мощности потребления.

5.2.2. Осуществлять контроль потребления Потребителями электроэнергии по показаниям индивидуальных электросчетчиков, проверять их техническое состояние, наличие и целостность пломб на этих электросчетчиках.

5.2.3. Отсоединить Потребителя от ВЛ СНТ «Садко» в порядке и случаях, предусмотренных разделом 6 настоящего Положения.

5.2.4. Временно прекращать подачу электроэнергии Потребителю (Потребителям) для выполнения необходимых ремонтных и регламентных работ на КТП и ВЛ СНТ «Садко».

## **6. ОТСОЕДИНЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ ОТ ВЛ СНТ «САДКО»**

6.1. Правление СНТ «Садко» вправе принять решение об отсоединении Потребителя от ВЛ СНТ «Садко»:

6.1.1. В случаях ненадлежащего использования Потребителем электроэнергии:

- Несоответствия ответвления от ВЛ СНТ «Садко» к Потребителю техническим требованиям, предусмотренными настоящим Положением.

- Подключения бытового оборудования, мощность которого превышает предел, установленный Потребителю.

- Неисправности индивидуального счетчика Потребителя.

6.1.2. При наступлении любого из следующих обстоятельств:

- Возникновение у Потребителя задолженности по оплате электрической энергии согласно п.8.2.1. и потерь п. 8.2.2.

- Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате части стоимости электрической энергии, потребленной при использовании имущества общего пользования СНТ "Садко", и части потерь электрической энергии, возникших в объектах электросетевого хозяйства, принадлежащих СНТ "Садко". Определяется Договором с электроснабжающей организацией и ежегодной сметой расходов.

6.1.3. В аварийных случаях и случаях грубейших нарушений правил, предусмотренных настоящим Положением:

- Выявления факта несанкционированного присоединения Потребителя к ВЛ СНТ «Садко».

- Выявления факта присоединения Потребителя к ВЛ СНТ «Садко» без персонального счетчика (хищение).

- Нарушений схемы подключения индивидуального счетчика Потребителя.

- Аварийного состояния ответвления от ВЛ СНТ «Садко» к Потребителю и/или внутренней сети Потребителя.

- Обнаружения угрозы возникновения аварии, пожара или опасности для жизни и здоровья людей.

6.1.3. На основании письменного заявления Потребителя.

6.1.4. По указанию государственных органов, уполномоченных в сфере энергетического надзора.

6.1.5. В иных случаях, предусмотренных действующими нормативными актами.

6.2. Порядок отключения Потребителя в случаях, предусмотренных пунктами 6.1.1:

6.2.1. При выявлении указанных фактов, Правление СНТ «Садко» в письменной форме направляет предписание Потребителю с требованием в течение четырнадцати календарных дней устранить выявленные нарушения.

6.2.2. В случае, если нарушения не устранены, на заседании Правления принимается решение об отсоединении Потребителя. Решение принимается

большинством голосов членов Правления. Решение об отсоединении направляется Потребителю.

6.2.3. На основании принятого решения об отключении Потребителя (п. 6.2.2), электрик или другое уполномоченное лицо:

- Отсоединяет Потребителя от ВЛ СНТ «Садко».
- Составляет Акт об отсоединении Потребителя.

6.3. В случаях, предусмотренными пунктами 6.1.2 – 6.1.5 электрик или другое уполномоченное лицо отключает Потребителя незамедлительно и составляет Акт об отсоединении Потребителя с указанием причин.

6.4. Акт об отсоединении Потребителя составляется в 2-х экземплярах: один направляется Потребителю, другой хранится в Правлении СНТ «Садко».

6.5. Потребитель, отсоединенный от ВЛ СНТ «Садко», присоединяется заново только после устранения им обнаруженных нарушений или неисправностей электросети, а также при условии погашения задолженности по всем платежам, предусмотренным настоящим Положением, оплаты пени за просрочку платежей. Присоединение выполняется за счет и с использованием материалов Потребителя.

## **7. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ**

7.1. Для осуществления расчетов СНТ «Садко» с энергоснабжающей организацией Потребителя:

7.1.1. Оплачивают электроэнергию, потребленную на собственные нужды в соответствии с показаниями индивидуального электросчетчика;

7.1.2. Оплачивают потери в энергосети СНТ «Садко» и другие расходы СНТ «Садко», связанные с использованием Потребителем электроэнергии, установленных в соответствии с п. 5.1.4 – 5.1.5 настоящего Положения.

7.2. Расход электроэнергии, потребленной Потребителями, определяются по показаниям их индивидуальных счетчиков. Расход потребленной электроэнергии определяется Потребителем самостоятельно по разнице между текущими показаниями индивидуального электросчетчика Потребителя и показаниями последнего оплаченного платежа.

7.3. Объем электроэнергии, потребленной СНТ «Садко», определяется энергоснабжающей организацией ОАО «Мосэнергосбыт» по показаниям общих электросчетчиков, передаваемых СНТ «Садко» в энергоснабжающую организацию.

7.4. Расчет с энергоснабжающей организацией за электроэнергию, потребленную СНТ «Садко», осуществляет председатель/бухгалтер СНТ «Садко» или другое уполномоченное лицо.

## **8. ПЛАТЕЖИ ПО ОПЛАТЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ**

8.1. Для определения сумм платежей Потребителя за потребленную электроэнергию используется тариф и тарификация (однотарифный, двухтарифный), установленный для СНТ «Садко» энергоснабжающей организацией при условиях:

8.1.1. Ответвление от ВЛ СНТ «Садко» к Потребителю соответствует требованиям настоящего Положения.

8.1.2. Счетчик Потребителя поддерживает тарификацию общего (входного) счетчика СНТ «Садко».

8.2. Платежи за электроэнергию Потребителей определяются в следующем порядке:

8.2.1. Размер платежа за потребленную электроэнергию на собственные нужды (Вэ) определяется в соответствии с количеством потребленной Потребителем электроэнергии (К) и тарифом для расчета за электроэнергию (Т) по формуле:

$$Vэ = K * T;$$

8.2.2. Размер платежа для оплаты расходов СНТ «Садко», связанных с использованием Потребителем электроэнергии ( $V_p$ , руб), определяется в соответствии с количеством потребленной Потребителем электроэнергии ( $K$ , кВт/ч), тарифом для расчета за электроэнергию ( $T$ , руб. кВт/ч) и величиной расходов, установленных согласно п. 5.1.4 – 5.1.5 настоящего Положения ( $P$ , %) по формуле:

$$V_p = K * T * P / 100;$$

8.3. Потребитель обязан осуществить платежи, предусмотренные п.п. 8.2. настоящего Положения, на р/счет СНТ «Садко» с указанием вида платежа, № участка, показания счетчика.

8.4. Расчетным периодом для Потребителей является календарный месяц. Оплата потребленной электроэнергии Потребителями осуществляется ежемесячно – не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным.

8.5. Пени за просрочку внесения платежей за потребленную электроэнергию равна пене за просрочку платежей по взносам, указанной в Уставе СНТ «Садко».

8.6. В случае обнаружения неучтенного потребления Потребителем электроэнергии (путем изменения схемы включения счетчика, его повреждения, неисправности, срыва пломбы, подключения токоприемников до счетчика и т.д.) Ответственными лицами (электриком СНТ «Садко» и представителями, уполномоченными, Правлением СНТ «Садко»), составляется акт обнаружения нарушения с последующим привлечением виновного к ответственности и перерасчетом расхода электроэнергии и её оплаты. Количество неучтенной электроэнергии определяется по установленной комиссией по электроэнергии совокупной мощности токоприемников за весь период безучетного пользования электроэнергией, исчисляемого с даты предыдущей проверки до даты последней проверки, в ходе которой было выявлено нарушение.

## **9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

9.1. Настоящее Положение является внутренним документом СНТ «Садко» и вступает в силу после его утверждения на общем собрании членов СНТ «Садко».

9.2. Положение обязательно к исполнению всеми членами СНТ «Садко», а также гражданами, ведущими садоводство на земельных участках, расположенных в границах территории СНТ «Садко», без участия в товариществе.

9.3. Все ссылки на Устав СНТ «Садко» имеют отношение к внутренним документам СНТ «Садко», принятым в соответствии с Уставом и регулирующим отношения, предусмотренные настоящим Положением.

9.4. Все изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании решения общего собрания СНТ «Садко».

9.5. Положение хранится в Правлении СНТ «Садко».